



PRODUKTBESCHREIBUNG:

- thermotec® 150R express ist eine pumpbare Wärmedämmung mit trittschalldämmenden Eigenschaften, hergestellt aus recycelten EPS-Kugeln und einem rein mineralischen Bindemittel.
- Das Produkt wird auf der Baustelle mit Wasser angemischt und muss innerhalb von 30 Minuten verarbeitet werden.

ANWENDUNG:

- Fußbodendämmung unter Lastverteilerplatten (Estrich)
- Flachdachdämmung (Gefälleausbildung vor Ort möglich)

BEB-HINWEISE ✓
 BUNDESFACHVERBAND
 ESTRICH UND BELAG
TECHNISCHE DATEN:**BEPS-WD 150R express**

Brandverhalten nach EUROKLASSE	E
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D	0,055 W/mK
Mind. Einbaudicke	30 mm
Empfohlene Einbaudicke	30-60 mm
Max. Einbaudicke (Anwendungstabelle beachten)	150 mm****
Wasserbeigabe je m ³	70 Liter
Korngruppe des EPS-Zuschlags max. Korngröße [PS]	0-10 R
Korngruppe des EPS-Zuschlags Anteile an Staub [D5]	≤ 5%
Dichte des EPS-Trockenmörtels [LD]	125 kg/m ³
Rohdichte des Frischmörtels [FMD]	195 kg/m ³
Dichte des gebundenen EPS [DMD]	160 kg/m ³
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl [MU]	5-20 μ
Druckspannung bei 10% Stauchung [CS]	≥ 70 kPa
Druckspannung bei 2% Stauchung [CS (2)]	≥ 35 kPa
Kriechverhalten 10 Jahre bei 10 kPa	CC(1,9/0,8/10)10
Dynamische Steifigkeit [SD]	-
Wasseraufnahme bei kurzzeitigem, teilweisem Eintauchen	≤ 3,0 kg/m ²
Freisetzung gefährlicher Stoffe	-
Verarbeitungszeit (offene Zeit, 20°/60% LF)	Mind. 30 Min.
Verarbeitungstemperatur min./max.	+5°/+35°C
Begehbar ab	Ca. 3-4 Std**
Belegereif ab (CM-Messung) bei Einbaudicke bis 150 mm (23°C/50% LF)	≤ 12 M-% Ca. 3-4 Std***
Lieferformen:	  Sackware 70 lt miniMIXMOBIL
Prüfungen, Lizenzierungen und Zertifizierungen	BEB-Hinweisblatt*

LAGERBEDINGUNGEN:

- Sackware trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt max. 6 Monate lagern.

* Hinweise zur Planung und Ausführung von Fußbodenkonstruktionen bei Rohren, Leitungen und Einbauteilen auf Rohdecken. ** Je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit. *** Die Angaben sind als Richtwerte zu verstehen. Eine CM-Messung ist erforderlich. **** Je nach Verkehrslast und Tragfähigkeit der Lastenverteilerplatte. Gültigkeit des Datenblattes unter www.thermotec.eu prüfen.



VORBEREITUNG:

- Der Untergrund muss trocken, sauber (besenrein) und frei von losen Teilen sein, Durchbrüche müssen fachgerecht verschlossen sein.
- Bei Bedarf Dampfbremse bzw. -sperre oder Feuchtigkeitsabdichtung verlegen (vom Planer bzw. Bauphysiker festzulegen).
- Bei Temperaturen von unter +5°C und über +30°C am Einbringungsort darf thermotec® nicht verlegt werden.

VERARBEITUNG thermotec® Fertigware:

- thermotec® ist in 70 lt Säcken (ca. 8 - 9,5 kg, je nach Produkt) als werkmäßig vorgemischter EPS-Trockenmörtel erhältlich.
- Keine zusätzlichen Bindemittel oder Additive hinzugeben!
- Keine Sackteilung vornehmen, 1 voller Sack = 1 ganze Mischung

Mischzeit:

- mind. 2 Minuten

Mischgeräte:

- Estrichpumpe (bis zu 150 m förderbar, je nach Produkt)
- Durchlaufmischer
- Quirl
- miniMixmobil (bis zu 150 m förderbar, je nach Produkt)

Wasserbeigabe:

- Siehe Etikett
- Bei Einbaudicken unter 7 cm, auf staubigen Untergründen und bei Temperaturen über +25°C soll um 0,5 Liter mehr Anmachwasser je 70 Liter Sack verwendet werden.

VERLEGUNG:

- Es ist darauf zu achten, dass der Dämmstoff vor dem Abziehen vollflächig verdichtet wird (z.B. mit einer großer Alu-Schaufel oder mit einem großem Reibbrett).

NACHBEHANDLUNG:

- Mindesttemperatur (+5°C) bis zur Begehbarkeit sicherstellen
- Zugluft in den ersten 24 Stunden vermeiden
- Begehbarkeit prüfen (vor dem ersten Begehen)
- Belegereife prüfen (Trockenheit der Dämmschicht)
- Die thermotec®-Schüttung nur zur Herstellung des weiteren Fußbodenaufbaus begehen!
- Die Oberfläche der thermotec®-Dämmung mit einer Latte abreiben, um lose und überstehende Polystyrolkugeln zu entfernen.
- Überprüfen der Ebenheit mittels Latte, Laser...
- Kleine Unebenheiten und Vertiefungen mit geeigneter Trockenschüttung ausgleichen und Überhöhungen abschaben (abschleifen).
- Falls erforderlich, Dampfbremse oder -sperre verlegen.
- Weiteren geplanten Fußbodenaufbau herstellen.

BESONDERE BEDINGUNGEN:

Gussasphaltestrich:

- Vor der Verlegung von Gussasphaltestrich Schmelzschutzplatten (Fesco ab 15 mm) auflegen.

Zement- oder Fliessestrich:

- Die verlegten Flächen dürfen nur zur Verlegung von Fußbodenheizungen und zur Herstellung des folgenden Fußbodenaufbaues begangen werden.

ACHTUNG:

- Nie mehr als EINE geeignete Dämmschicht auf thermotec®-Fußbodendämmung verlegen (gilt nur für Fertigteil-Trockenestrich)!
- Die Regeln der Bauphysik sind bei der Planung und Ausführung immer einzuhalten!
- **Sicherheitsdatenblatt und Anwendungstabelle beachten!**



3 Säcke mit Wasser (Menge je nach Produkt) in Estrichpumpe zu einer homogenen Dämmung mischen (mind. 2 Min. Mischzeit).

Lehren (Faschen) schütten, verdichten und auf Niveau abziehen.

Die Anschlusskanten an der Mauer nacharbeiten und aufgetragene Fläche verdichten.

Fläche abziehen...

... und fertig!